


- Натисніть „CHECK“, щоб перевірити вибраний файл.


Зміна події вибраних файлів

Змінюється подія для кількох файлів за допомогою визначення діапазону.


- 1 Виберіть режим відтворення.



- 2 Виберіть режим відео.



- 3 Натисніть , щоб відобразити меню.



- 4 Виберіть „EDIT“ та натисніть .



- 5 Виберіть „CHANGE EVENT REG.“ та натисніть .



- 6 Виберіть „TO RESET RANGE“ та натисніть .



- 7 Виберіть перший файл діапазону та натисніть .



8 Виберіть останній файл діапазону та натисніть **OK**.



9 Виберіть нову подію та натисніть **OK**.



- Ви можете скасувати зареєстровану подію, натиснувши „CANCEL“.
- Після встановлення натисніть **OK**.
- Щоб вийти з екрану, натисніть **RECALL**.