


Автоматична зйомка після визначення рухів (АВТОМАТИЧНА ЗЙОМКА)

Ця функція дозволяє здійснювати автоматичну зйомку, фіксуючи зміни руху об'єкта (яскравість) у межах червоної рамки, що відображається на РК-екрані. (АВТОМАТИЧНА ЗЙОМКА) Цей режим можна встановити як для відеозйомки, так і для фотографування.


- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



- 2 Скомпонуйте зображення згідно з об'єктом.

- Налаштуйте кут перегляду з масштабуванням та інше. Після увімкнення режиму АВТОМАТИЧНА ЗЙОМКА використання функції масштабування буде неможливим.

- 3 Натисніть , щоб відобразити меню.



- 4 Виберіть „AUTO REC“ та натисніть .



- 5 Виберіть „ON“ та натисніть .



- 6 Зйомка розпочнеться автоматично, коли об'єкт у червоній рамці почне рухатись.



- Червона рамка з'явиться через 2 секунди після зникнення меню.
- Для відеозйомки запис триватиме весь час, коли об'єкт буде рухатись (зміни яскравості) всередині червоної рамки. Коли об'єкт більше не рухатиметься (зміни яскравості) всередині червоної рамки, запис буде зупинено через 5 секунд.
- Щоб зупинити відеозйомку вручну, натисніть кнопку START/STOP. Проте, якщо для параметра АВТОМАТИЧНА ЗЙОМКА буде встановлено значення УВІМК навіть після зупинки відеозйомки, запис розпочнеться знову, якщо всередині червоної рамки буде

зафіксовано рух об'єкта (зміна яскравості). Для скасування використання функції АВТОМАТИЧНА ЗЙОМКА, встановіть значення „OFF“.

УВАГА!:

- Єдина доступна ручна настройка запису — „TELE MACRO“. Для усіх інших параметрів встановлені значення „AUTO“.
- Після встановлення функції АВТОМАТИЧНА ЗЙОМКА використання цифрового масштабування, DIS, автоспуску та серійної зйомки буде неможливим.
- Функція AUTO REC недоступна разом із TIME-LAPSE RECORDING. Якщо встановлено обидві функції, пріоритет надається TIME-LAPSE RECORDING.
- Параметри „VIDEO QUALITY“ та „SELECT ASPECT RATIO“ змінити не можна, якщо було вибрано АВТОМАТИЧНУ ЗЙОМКУ. Встановіть їх до використання функції АВТОМАТИЧНА ЗЙОМКА.
- Після встановлення функції АВТОМАТИЧНА ЗЙОМКА режими автоматичного вимкнення та збереження енергії будуть недоступними.

ПРИМІТКИ:

- Запис буде зупинено, якщо під час відеозйомки протягом 5 хвилин зміни не відбуваються.
 - Запис може не розпочатись, якщо об'єкт у червоній рамці рухається занадто швидко або зміни яскравості незначні.
 - Запис може розпочатись через зміну яскравості навіть, якщо всередині червоної рамки рухів не зафіксовано.
 - Запис неможливий під час зміни масштабу.
-