


Налаштування фокуса вручну

Виберіть цей параметр, якщо фокус є нечітким у „AUTO“ або при необхідності використання ручного фокусування.


1 Натисніть , щоб відобразити меню.



2 Виберіть „MANUAL SETTING“ та натисніть .



3 Виберіть „FOCUS“ та натисніть .



4 Виберіть „MANUAL“ та натисніть .



5 Налаштуйте фокус за допомогою бігунка.



- Перемістіть вгору, щоб встановити фокус на віддаленому об'єкті.
- Перемістіть вниз, щоб встановити фокус на об'єкті поблизу.

6 Натисніть , щоб підтвердити.



ПРИМІТКИ:

- Об'єкт, який знаходиться у фокусі з використанням параметра телефото (T), залишається у фокусі під час зміни масштабу до широкого кута (W).