
ПОМИЛКА ОБМІНУ ДАНИМИ

Повторно підключіть USB-кабель.

Вимкніть даний пристрій та усі пристрої, підключені до нього, та знову включіть їх.

Встановіть акумулятор.