

Використання бігунка

Для більш плавного керування просуньте палець вздовж бігунка. Під час натискання бігунка курсор переміщується автоматично.

Точні налаштування, наприклад, переміщення курсору, одне за одним можна здійснити, натискаючи на бігунок.

Для більш плавного керування просуньте палець вздовж бігунка.

Під час натискання бігунка курсор переміщується автоматично.

Точні налаштування, наприклад, переміщення курсору, одне за одним можна здійснити, натискаючи на бігунок.

- Зверніться до інструкцій з експлуатації у Детальний посібник користувача.

ПРИМІТКИ:

- Бігунок та кнопки не працюватимуть, якщо їх торкатися нігтем або пальцем у рукавичці.
- Пункти на екрані не працюватимуть, навіть якщо ви торкатиметеся їх.