

ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

Встановлює якість зображення.


Настройка	Докладна інформація
FINE	Активує зйомку з високою якістю зображення, але кількість записаних зображень стає меншою.
STANDARD	Дозволяє зйомку із стандартною якістю.

Відображення елемента

1 Виберіть режим фотографій.



2 Натисніть , щоб відобразити меню.



3 Виберіть „IMAGE QUALITY“ та натисніть .

