


## НОСІЙ ДЛЯ ЗАПИСУ ВІДЕО

Визначає носій для запису/відтворення відеороликів.

| Настройка | Докладна інформація                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| HDD       | Записує відеозаписи на вбудований жорсткий диск камери. |
| SD        | Записує відеоролики на картку microSD.                  |

## Відображення елемента

**1** Натисніть , щоб відобразити меню.



**2** Виберіть „MEDIA SETTINGS“ та натисніть .



**3** Виберіть „REC MEDIA FOR VIDEO“ та натисніть .

