
Функція цифрового масштабування не працює.

У режимі фотозйомки цифрове масштабування неможливе.

Використання функції масштабування у режимі серійної зйомки з часовим інтервалом буде неможливим. (Функції одночасного фотографування та DIS також недоступні.)

Для використання функції цифрового масштабування встановіть для параметра „ZOOM“ у меню значення „90x/DIGITAL“ або „800x/DIGITAL“.