


Tiedostojen varmuuskopioiminen ilman erillistä ohjelmistoa

Kopioi tiedostot PC:lle seuraavalla tavalla.

1 Liitä USB-kaapeli verkkolaitteeseen.


Sulje LCD-monitori ja kytke.



① Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.

② Liitä käyttäen mukana toimitettua USB-kaapelia.

2 Avaa LCD-monitori.



• USB MENU tulee näyttöön.

3 Valitse "PLAYBACK ON PC" ja kosketa **OK**.



• Sulkee Everio MediaBrowser-ohjelman, jos se käynnistyy.

• Seuraavat toiminnot tehdään tietokoneella.

4 Valitse "Tietokone" (Windows Vista) / "Oma tietokone" (Windows XP) käynnistysvalikosta, napsauta sen jälkeen EVERIO_HDD tai EVERIO_SD -kuvaketta.

• Kansio avautuu.

5 Kopioi tiedostot mihin tahansa kansioon PC:llä (työpöytä jne.)

TÄRKEÄÄ:


• Kun kansioita tai tiedostoja poistetaan/siirretään/nimetään uudelleen PC:llä, niitä ei voi enää toistaa tällä laitteella.

HUOMAUTUS:

- Muokkaa tiedostoja ohjelmistolla, joka tukee MOD/JPEG-tiedostoja.
- Yllä mainitut tietokoneen toimenpiteet voivat vaihdella käytetystä käyttöjärjestelmästä riippuen.

Laitteen kytkeminen irti PC:stä

1 Paina "poista laitteisto turvallisesti".



2 Paina "Poista USB-massamuistilaitte turvallisesti".

3 (Windows Vista) Napsauta "OK".

4 Irrota USB-johdot ja sulje LCD-monitori.