



Nimetyn soittolistan luominen

Luo soittolista yksinkertaisesti valitsemalla tallennuspäivämäärä ja nimi-näyttö luettelosta.


1 Valitse toistotila.



2 Valitse videotila.



3 Avaa valikko koskettamalla .



4 Valitse "PICTURE TITLE" ja kosketa .



5 Valitse otsikko ja kosketa .



• Tarkista otsikko koskettamalla "CHECK".

6 Valitse tallennuspäivämäärä ja kosketa .



• Kosketa "CHECK" tarkistaaksesi valitun videon.

HUOMAUTUS:

- Toista soittolistasta luotu DVD, jonka nimi on DVD-soittimessa. Nimeä ei toisteta, jos liität laitteen DVD-kirjoittimeen (valinnainen).
- Lisää nimi jo olemassa olevaan soittolistaan seuraavasti.