


TV-vastaanottoimeen liittäminen ja siinä katselu

Liittämällä mukana toimitetun AV-johto videoliittimeen videoita voidaan toistaa TV:ssä.


- Katso ohjeita myös käytettävän television käyttöoppaasta.

1 Kytke televisioon.




- Paina ja pidä pohjassa virtapainiketta 2 sekunnin ajan tai kauemmin sammuttaaksesi virran.

2 Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.



3 Paina TV:n ulkoisen tulon painiketta kytkeäksesi tulon tästä laitteesta yhdistetyn liittimen kautta.



4 Toista tiedosto.



HUOMAUTUS:

- Toistaaksesi päiväys/aika-näytön kanssa, aseta "DISPLAY ON TV" yhteysasetusvalikossa kohtaan "ON". Aseta toistovalikon kohta "ON-SCREEN DISPLAY" arvoon "DISPLAY ALL" tai "DISPLAY DATE ONLY".
- Mikäli sinulla on kysyttävää TV:stä tai liitostavasta, ota yhteys TV-vastaanottimesi valmistajaan.

Epänormaali kuva TV:llä

Ongelma	Toimenpide
Kuvat eivät näy televisiossa oikein.	- Irrota johto ja kytke se uudelleen. - Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.
Kuvat vääristyvät televisiossa pystysuuntaisesti.	Aseta yhteysasetusvalikon kohta "VIDEO OUTPUT" arvoon "4:3".
Kuvat vääristyvät televisiossa vaakasuuntaisesti.	Säädä television kuvaa vastaavasti.