



Soittolistojen muokkaus

Voit vaihtaa luodun soittolistan sisältöä.

1 Valitse toistotila.



2 Valitse videotila.



3 Avaa valikko koskettamalla .



4 Valitse "EDIT PLAYLIST" ja kosketa .



5 Valitse "EDIT" ja kosketa .



6 Valitse soittolista, jota haluat muokata, ja kosketa .



7 Valitse soittolistaan lisättävä tiedosto ja kosketa .



• Kosketa "CHECK" tarkistaaksesi valitun videon.

8 Valitse haluamasi sijoituspiste ja kosketa .



- Valitut videot lisätään soittolistaan oikealla.
- Poistaaksesi videon soittolistasta kosketa "→" valitaksesi videon ja kosketa sitten .
- Toista vaiheet 7-8 ja järjestä videot soittolistalla.

9 Kosketa järjestelyn jälkeen .



10 Valitse "SAVE AND THEN QUIT" ja kosketa .

