

ZOOM

Asettaa suurimman zoom-suhteen.


Asetus	Tiedot
39x/OPTICAL	Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 39-kertaiseksi.
45x/DYNAMIC	Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 45-kertaiseksi.
90x/DIGITAL	Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 90-kertaiseksi.
800x/DIGITAL	Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 800-kertaiseksi.

HUOMAUTUS:


- Voit laajentaa zoomausaluetta huonontamatta kuvalaatuja käyttämällä dynaamista zoomia.
- Kun digitaalinen zoom on käytössä, kuvasta tulee rakeista, koska sitä suurennetaan digitaalisesti.

Kohteen näyttäminen

- 1 Valitse videotila.



- 2 Avaa valikko koskettamalla .



- 3 Valitse "ZOOM" ja kosketa .

