

Kaikkien tiedostojen kopiointi

Kaikki tähän laitteeseen tallennetut videot kopioidaan. Voit myös valita ja kopioida vain videot, joita ei ole ennen kopioitu.


1 Valitse "CREATE FROM ALL" ja kosketa .



2 Valitse kopiointin tallennusväline ja kosketa .



3 Valitse haluamasi valikko ja kosketa .



- Kaikki tämän laitteen videot kopioidaan, kun valitset valinnan "ALL SCENES".
- Videot, joita ei ole ennen kopioitu, valitaan automaattisesti ja ne kopioidaan valitessasi valinnan "UNSAVED SCENES".

4 Valitse "ALL" ja kosketa .



- Tiedostojen kopioimiseen tarvittava levy määrä näkyy näytössä. Valmistelevyt sen mukaan.
- Tarkista kopioitava tiedosto koskettamalla "CHECK".

5 Valitse KYLLÄ tai EI ja kosketa .



- Kun valinta "YES" valitaan, vastaavan tallennuspäivän omaavat videot näkyvät ryhmissä.
- Kun valinta "NO" valitaan, videot näytetään niiden tallennuspäivämäärän mukaan.

6 Valitse "EXECUTE" ja kosketa .



- Kun näkyviin tulee "ASETA SEURAAVA LEVY", vaihda levy.

7 Kosketa kopiointin jälkeen .



8 Sulje LCD-monitori ja irrota USB-kaapeli.

TÄRKEÄÄ:

- Älä kytke virtaa pois tai irrota USB-kaapelia ennen kuin kopiointi on suoritettu loppuun.
- Tiedostoja, jotka eivät ole hakemistonäytössä toiston aikana, ei voida kopioida.

HUOMAUTUS:

- Tarkista luotu levy valitsemalla valinta "PLAYBACK" vaiheessa 1.
-