



Näytössä näkyvän tiedoston tapahtuman muuttaminen

Tarkastaa ja muuttaa esitetyn tiedoston tapahtuman.

1 Valitse toistotila.



2 Valitse videotila.



3 Avaa valikko koskettamalla [MENU].



4 Valitse "EDIT" ja kosketa [OK].



5 Valitse "CHANGE EVENT REG." ja kosketa [OK].



6 Valitse "CURRENT" ja kosketa [OK].



7 Valitse "YES" ja kosketa [OK].



• Kosketa toimintopainikkeita "←" / "→" valitaksesi edellisen tai seuraavan tiedoston.

8 Valitse uusi tapahtuma ja kosketa [OK].



- Voit peruuttaa rekisteröidyn tapahtuman koskettamalla "CANCEL".
- Kosketa asetuksen jälkeen [OK].
- Poistuaksesi näytöstä kosketa [MENU].