


Kamerajalustan kiinnitys

Tämä videokamera voidaan kiinnittää jalustaan. Se on hyödyllistä kameran tärinän estämiseksi ja samasta paikasta tallentamiseen.



- Estääksesi tämän laitteen putoamisen, tarkista jalusta kiinnitysruuvien reiät ja tämän laitteen kohdistusreiät huolellisesti ennen kiinnitystä ja kiristä ruuvit, niin että ne ovat lujasti kiinni.

TÄRKEÄÄ:

- Estääksesi vahingot tai vauriot, joita voi syntyä tämän laitteen pudotessa, lue käytettävän jalustan käyttöohje ja varmista, että se on kiinnitetty kunnolla.

HUOMAUTUS:

- On suositeltavaa käyttää jalustaa tallennettaessa olosuhteissa, joissa kamera tahtoo tärähtää (kuten pimeässä tai zoomatessasi telefotopäällä).
- Aseta "DIS" kohtaan  (OFF) käyttäessäsi jalustaan tallentamisen aikana.