
KIINTOLEVYVIRHE!

Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.

Ellei yllä mainittu ratkaise ongelmaa, varmuuskopioi tiedostosi ja suorita "FORMAT BUILT-IN MEM." media-asetusvalikossa. (Kaikki data poistetaan.)