



Valittujen tiedostojen tapahtuman vaihtaminen

Muuttaa useiden tiedostojen tapahtumaa määrittämällä välin.


1 Valitse toistotila.



2 Valitse videotila.



3 Avaa valikko koskettamalla [MENU].



4 Valitse "EDIT" ja kosketa [OK].



5 Valitse "CHANGE EVENT REG." ja kosketa [OK].



6 Valitse "TO RESET RANGE" ja kosketa [OK].



7 Valitse välin ensimmäinen tiedosto ja kosketa [OK].



• Kosketa "CHECK" tarkistaaksesi valitun tiedoston.

8 Valitse välin viimeinen tiedosto ja kosketa [OK].



9 Valitse uusi tapahtuma ja kosketa [OK].



- Voit peruuttaa rekisteröidyn tapahtuman koskettamalla "CANCEL".
- Kosketa asetuksen jälkeen [OK].
- Poistuaksesi näytöstä kosketa [MENU].