
DATAN POISTOVIRHE

Tarkista käyttömenetelmä ja suorita uudelleen.
Sammuta videokamera ja käynnistä se uudelleen.