


Suljinnopeuden asetus

Voit asettaa suljinnopeuden kohteen tyyppin mukaisesti.


1 Avaa valikko koskettamalla .



2 Valitse "MANUAL SETTING" ja kosketa .



3 Valitse "SHUTTER SPEED" ja kosketa .



4 Valitse "MANUAL" ja kosketa .



5 Valitse suljinnopeus kosketusanturilla.



Asettaa suljinnopeuden välillä 1/2–1/4 000.
(1/1 000 asti yksittäiskuville.)

- Liu'uta ylös lisätäksesi suljinnopeutta.
- Liu'uta alas vähentääksesi suljinnopeutta.

6 Vahvasta koskettamalla .



HUOMAUTUS:

- Asetuksia voidaan säätää erikseen videoille ja yksittäiskuville.