
Kan ikke finne et videoopptak.

Avbryte gruppevisning og datasøk.

Endre innstillingen i "REC MEDIA FOR VIDEO" eller "REC MEDIA FOR IMAGE". (Filer på andre media vises ikke.)

Velg "PLAYBACK MPG FILE" og søk etter video på indeksskjermen.

(Videofiler som har skadet styringsinformasjon kan spilles av.)