


## نمایش روی تلویزیون

آیکونها و تاریخ/ساعت را روی صفحه تلویزیون نشان می دهد.

| تنظیم | جزئیات                                             |
|-------|----------------------------------------------------|
| خاموش | آیکونها و تاریخ/ساعت را روی تلویزیون نشان نمی دهد. |
| روشن  | آیکونها و تاریخ/ساعت را روی تلویزیون نشان می دهد.  |

## نمایش مورد

1 برای نمایش منو،  را لمس کنید.



2 "تنظیمات اتصال" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.



3 "نمایش روی تلویزیون" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.

