

بررسی نیازمندی های سیستم (دستورالعمل ها)

روی "Computer" (یا "My Computer") در منوی "Start" کلیک راست کرده و "Properties" را برای بررسی موارد زیر انتخاب کنید.

Windows Vista / Windows 7

- به دستورالعمل های اجرایی موجود در بخش تصاویر متحرک در راهنمای کاربر با جزئیات کامل مراجعه کنید.

Windows XP

- به دستورالعمل های اجرایی موجود در بخش تصاویر متحرک در راهنمای کاربر با جزئیات کامل مراجعه کنید.

Windows XP	Windows Vista/Windows 7	
Windows XP Professional یا Home Edition (فقط نسخه های از پیش نصب شده) Service Pack 3	Windows Vista Home Premium یا Home Basic (فقط نسخه های از پیش نصب شده) Windows 7 (فقط نسخه های از پیش نصب شده) Home Premium Service Pack 2 bit-32/64	سیستم عامل
Intel Core Duo CPU 1.5 گیگاهرتز یا بیشتر Intel Pentium 4 CPU 1.6 گیگاهرتز یا بیشتر Intel Pentium M CPU 1.4 گیگاهرتز یا بیشتر	Intel Core Duo CPU 1.5 گیگاهرتز یا بیشتر Intel Pentium 4 CPU 1.6 گیگاهرتز یا بیشتر Intel Pentium M CPU 1.4 گیگاهرتز یا بیشتر	CPU
حداقل 512 مگابایت	حداقل 1 گیگابایت (1024 مگابایت)	RAM

نکته:-

- اگر رایانه شما دارای مشخصات عنوان شده در بالا نباشد، کارایی نرم افزار ارائه شده تضمین نمی شود.
- برای اطلاعات بیشتر با سازنده رایانه خود تماس بگیرید.