



## کیفیت ویدئو

تنظیم کیفیت فیلم.

| تنظیم      | جزئیات                                    |
|------------|-------------------------------------------|
| بسیار دقیق | ضبط با بهترین کیفیت تصویر را فعال می کند. |
| دقیق       | ضبط با کیفیت بالای تصویر را فعال می کند.  |
| عادی       | ضبط با کیفیت استاندارد را فعال می کند.    |
| اقتصادی    | قابلیت ضبط طولانی را فعال می کند.         |

## نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

2 برای نمایش منو،  را لمس کنید.3 "کیفیت ویدئو" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.

نکته:

- شما می توانید کیفیت فیلم را از صفحه نمایش زمان باقیمانده ضبط تغییر دهید. کیفیت فیلم را با استفاده از اسلایدر انتخاب کرده و  را لمس کنید.