


نور

نور را روشن/خاموش می کند.


تغییب	جزییات
خاموش	روشن نمی شود.
خودکار	اگر محیط تاریک باشد، به طور خودکار روشن می شود.
روشن	همواره روشن می شود.

نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.



3 "نور" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.

