


## تصویربرداری از یک بخش مورد نیاز در فیلم

بخش مورد نیاز از فیلم را انتخاب کرده و آن را به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.



2 حالت فیلم را انتخاب کنید.



3 برای نمایش منو، را لمس کنید.



4 "ویرایش" را انتخاب کرده و را لمس کنید.



5 "برش" را انتخاب کرده و را لمس کنید.



6 فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و را لمس کنید.



● پخش فیلم انتخاب شده شروع می شود.

7 برای مکث در پخش،  را لمس کنید؛ سپس برای تعیین نقطه شروع، SET را لمس کنید.



- برای ادامه پخش،  را لمس کنید.

8 برای مکث در پخش،  را لمس کنید؛ سپس برای تعیین نقطه توقف کی، SET را لمس کنید.



- برای تعیین مجدد نقطه شروع، لغو را لمس کنید.

9 "ضبط فایل پرش خورده" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.



10 "بله" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.



- بعد از کپی،  را لمس کنید.

• پس از تمام شدن کپی، فایل کپی شده به صفحه ایندکس افزوده می شود.

- برای خروج از صفحه،  را لمس کنید.

**نکته:**

- مطابق با استانداردهای MPEG-2، فیلمها به واحدهای تقریباً 0.5 ثانیه ای شکسته می شوند.
- نقطه تقسیم ممکن است به خودی خود دقیق نباشد.