

فضای ناکافی

فایل ها را حذف کرده یا به رایانه یا دستگاه های دیگر منتقل کنید.
کارت microSD را با یک کارت microSD جدید تعویض کنید.