

استفاده از دوربین در کشورهای دیگر

شکل خروجی برق در کشورها و مناطق مختلف فرق می‌کند. برای شارژ بسته باتری، به یک مدل پریز برای تطبیق با شکل خروجی نیاز دارد. نمایش تاریخ و زمان را با انتخاب مقصد سفر توسط "تنظیم ناحیه" از قسمت "تنظیم ساعت" به زمان محلی تبدیل کنید. هنگام انتخاب "روشن" در "تعیین برای تنظیم فصلی زمان" از "تنظیم ساعت"، زمان را 1 ساعت جلو می‌برید.