


رسانه ضبط برای ویدیو

رسانه ضبط/پخش را برای فیلمها تعیین می کند.

تنظیم	جزئیات
HDD	فیلم ها را روی دیسک سخت داخلی دوربین ضبط می کند.
SD	فیلمها را روی کارت microSD ضبط می کند.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو،  را لمس کنید.2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.3 "رسانه ضبط برای ویدیو" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.