


نشانه های عمومی ضبط



1 حالت ضبط

2 جلو

3 انتخاب صحنه

4 ضبط خودکار

5 توازن سفیدی

6 نور

7 زوم

8 رسانه

9 ناحیه اندازه گیری "نقطه"

10 نور پس زمینه صفحه نمایشگر

11 نشانگر باتری

12 تاریخ/ساعت

13 FREE-FALL سنسور

14 فوکوس

15 تله ماکرو

16 خنثی کردن نور پس زمینه

17 روشنایی

18 سرعت شاتر