


## TV'DE GÖSTER

Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

| Ayar  | Ayrıntılar                                           |
|-------|------------------------------------------------------|
| KAPAT | TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntülemez. |
| AÇIK  | TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.   |

## Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "TV'DE GÖSTER,"i seçip  üzerine dokununuz.

