


MONİTÖR PARLAK

LCD monitörün parlaklığını ayarlar.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.




2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "MONİTÖR PARLAK,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 Monitörün parlaklığını ayarlayınız.



- Parlaklığı artırmak için yukarı doğru kaydırınız.
- Parlaklığı azaltmak için aşağı doğru kaydırınız.
- Ayarlama sonrasında,  üzerine dokununuz.