

KAMERANIN SICAKLIđI OK DÜŞÜK. LÜTFEN KAMERAYI AIK TUTUN VE BEKLEYİN.

Bu birimi bir süreliğine açık bırakın.

Eđer uyarı hala kaybolmaz ise, gücü kapatın ve ani sıcaklık değışikliği önlemeye dikkat edecek şekilde birimi ılık bir yere taşıyın. Bir süre sona güç kaynađını yeniden açın.