

Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)

Aşağıdaki öğeleri kontrol etmek için, “Computer,, (ya da “Bilgisayarın,,) üzerine “Başlat,, menüsü içinde sağdan tıklatın ve “Properties,,i seçin.

Windows Vista / Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS (İşletim Sistemi)	Windows Vista Home Basic ya da Home Premium (Sadece önceden kurulu sürümler)Windows 7 Home Premium(sadece önceden kurulu sürümler) Service Pack 2 32/64-bit	Windows XP Home Edition ya da Professional (Sadece önceden kurulu sürümler)Service Pack 3
CPU (Merkezi İşlem Birimi)	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz ya da daha yukarısı Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz ya da daha yukarısı Intel Pentium M CPU 1,4 GHz ya da daha yukarısı	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz ya da daha yukarısı Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz ya da daha yukarısı Intel Pentium M CPU 1,4 GHz ya da daha yukarısı
RAM	En az 1 GB (1.024 MB)	En az 512 MB

NOT:

- Eğer PC’niz yukarıdaki sistem gereksinimlerini karşılamıyor ise, sağlanan yazılımın işlemleri garanti edilemez.
- Daha fazla bilgi için, PC’nizin üreticisi ile irtibata geçiniz.