


Tüm Dosyaların Yedeklenmesi

Yedekleme yapmadan önce, PC'nin sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

1 LCD monitörü kapatın ve takın.


LCD monitörü kapatın ve takın.



① AC adaptörü bu birime takın.

② Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.



• USB MENÜSÜ belirir.

3 “YEDEKLEME,”i seçip **OK** üzerine dokunun.



• Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı PC üzerinde çalışmaya başlar. İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.


4 Ses düzeyini seçin.



“Next” üzerine tıklayın
“All volume in camcorder” üzerine tıklayın


5 Yedekleme işlemini başlatın.

Saklama Hedefi (PC)



• Yedekleme başlar.

6 Yedekleme tamamlandığında, “OK,” üzerine tıklayın.



NOT:


- Yedekleme yapmadan önce, bu birim üzerinde videoların ve hareketsiz görüntülerin saklandığı SD kartını yükleyin.
- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir soruyla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Yedekleme yapmadan önce istenmeyen videoları silin. Çok sayıda videonun yedek kopyasının alınması zaman alır.

Bu Birimin PC'den Bağlantısının Kesilmesi

1 “Donanımı Güvenle Kaldır,” üzerine tıklayın.



2 “Safely Remove USB Mass Storage Device,” üzerine tıklayın.

3 (Windows Vista için) “OK,” üzerine tıklayın.

4 USB kablosunu bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.