

Ayarlar Menüsünü Görüntüle

LCD monitörün parlaklığı, vb. gibi çeşitli gösterim ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).
MONİTÖR PARLAK	LCD monitörün parlaklığını ayarlar.
MONİTÖR ARKA IŞIK	Monitörün arka ışık parlaklığını ayarlar.