

HDD'Yİ FORMATLA

Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları siler.


Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA +YÖNETİM NO	Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1"e yeniden ayarlar.

UYARI:

- Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Formatlamadan önce, sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları bir PC üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "HDD'Yİ FORMATLA,"i seçip  üzerine dokununuz.

