

Kaydedilen süje çok koyu.

Arka plan parlak ve süje karanlık iken arka ışıık denkleřtirmesini kullanın.
Menü içindeki "IřIK,,ı kullanın.
SAHNE SEÇ'in içindeki "GECE,,nü kullanın.
Menü içindeki "GECE MODU,,ı kullanın.
Elle ayarlar menüsündeki "PARLAKLIĞI AYARLA,,yý "+" tarafýna ayarlayýn.