


## LCD Monitör




### 1 Kaydırıcı LASER TOUCH OPERATION

- Menü ya da dizin ekranından öğeleri ya da görüntüler öğeleri seçer.

### 2 LCD Monitör

- Açarak ve kapayarak güç kaynağını açar/kapar.
- Monitörü çevirerek kendi portrelerinizin alınmasını olanaklı kılar.



### 3 OK Düğme

- Seçilen öğe ya da görüntüyü onaylar.

### 4 İşlem Düğmeleri

- İşlem düğmelerin işlevleri görüntülenebilir.

### 5 MENU Düğme

- Ayarlar menüsünü görüntüler.

### UYARI:

- Yüzeyine güçlü şekilde bastırmayın ya da güçlü bir etkiye maruz bırakmayın.
- Aksi takdirde, ekrana zarar verebilir ya da kırabilirsiniz.