

Tarih Araması

Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.

- “VİDEO İÇİN KYT.ORT.”ya da “RESİM İÇİN KYT.ORT.” içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranılır.
- Hareketsiz görüntüler, sadece “TARİHİ ARA,” ile aranabilirler.

1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Yeniden oynatma menüsü üzerinde “ARA,”yı seçerek arama menüsünü de görüntüleyebilirsiniz. Hareketsiz görüntüler için, menü üzerindeki “TARİHİ ARA,” seçin.
- Arama hem video ve hareketsiz görüntü modlarında yapılabilir.
* Görüntü video modunu gösterir.

2 “TARİHİ ARA,”i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Bir kayıt tarihi seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İstenen video ya da hareketsiz görüntüyü seçip yeniden oynatmayı başlatmak için **OK** üzerine dokunun.



- Video modunda videoları ve hareketsiz görüntü modunda hareketsiz görüntüleri seçebilirsiniz.
- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.

Bir Seçilen Tarihin Dosyalarının Silinmesi :

İstenmeyen dosyaları silmek için yeniden oynatma menüsünden “SİL,”i seçin.