


HDD'DEN VERİLERİ SİL

Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "HDD'DEN VERİLERİ SİL,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "EVET,"i seçip  üzerine dokununuz.



- Veriyi sildikten sonra,  üzerine dokununuz.

UYARI:

- Verileri silmek biraz zaman alabileceğinden AC adaptörü takın.

NOT:

- Veri geri yüklemesini güçleştirmek için işlemi tekrar edin.