



Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması

Kaydedilen videolar içinde sevdiğiniz sahnelerin hareketsiz görüntülerini yakalayabilirsiniz.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video modunu seçin.



3 İstediğiniz videoyu seçip OK üzerine dokunun.




4 Yeniden oynatma esnasında istenilen sahnede duraklat üzerine dokun.



- Videoyu duraklattıktan sonra, ileriye doğru yavaş devinim ►► ve geriye doğru yavaş devinim ◄◄ işlem düğmelerini kullanarak yakalanacak noktanın hassas ayarını yapabilirsiniz.

5 Bir hareketsiz görüntüyü yakalayın.



NOT:

- Yakalanan hareketsiz görüntülerin boyutu "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ," ayarına göre değişir.
"16:9," : 640×360
"4:3," : 640×480
- Resim kalitesi "GÖRÜNTÜ KALİTESİ," ayarına göre değişir.
- Yakalanan hareketsiz görüntüler, "RESİM İÇİN KYT.ORT," içinde belirlenen ortamda saklanır.