

OTOMATİK ZAMANLAYICI


Bir grup fotoğrafı çekiyorken, 10 saniyelik otomatik zamanlayıcı kullanmak için uygundur.

2 saniyelik otomatik zamanlayıcı kullanılması, ayrıca ANINDA RESİM düğmesine basarak kameranın titremesini önlemeye yardımcı olur.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Otomatik zamanlayıcıyı devre dışı bırakır.
2SN	ANINDA RESİM düğmesine basıldıktan 2 saniye sonra kayıt başlar.
10SN	SNAPSHOT düğmesine basıldıktan 10 saniye sonra kayıt başlar. Bu ayar, grup fotoğrafları çekmek için uygundur.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.



2 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.



3 "OTOMATİK ZAMANLAYICI,"i seçip  üzerine dokununuz.

