
Bir DVD yazar ile hareketsiz görüntüleri kopyalayamadı.

Hareketsiz görüntüleri bir DVD yazar kullanarak kopyalanamaz. Onları bir PC üzerine kopyalayın.