


## EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE

Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.


| Ayar                 | Ayrıntılar               |
|----------------------|--------------------------|
| KAPAT                | Hiçbir gösterim yok.     |
| TÜMÜNÜ GÖSTER        | Her şeyi görüntüler.     |
| SADECE TARİHİ GÖSTER | Sadece tarih görüntüler. |

## Ögenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video modunu seçin.



3 Menüyü görüntülemek için **Ⓜ** üzerine dokunun.



4 "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

