

Yeniden Oynatma Menüsü (Hareketsiz Görüntü)

Belirli hareketsiz görüntüleri silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
SİL	İstenmeyen hareketsiz görüntüleri siler.
TARİHİ ARA	Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.
DÜZENLE	• KOPYALA Dosyaları başka bir ortama kopyalar. • TAŞI Dosyaları başka bir ortama taşır. • KORU/İPTAL Dosyaları kazara silinmekten korur.
SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ	Efektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir.
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.