

Copia de archivos seleccionados

Seleccione y copie los vídeos deseados.

1 Seleccione "SELECCIONAR Y CREAR" y presione **OK**.



2 Seleccione el medio de la copia y presione **OK**.



3 Seleccione "SELECC. DE ESCENAS" y presione **OK**.



4 Seleccione el vídeo que desee y presione **OK**.



- Aparecerá una marca de verificación en el vídeo seleccionado. Para quitar la marca de verificación, presione **OK**.
- Presione "COMPR." para ver el vídeo.

5 Después de realizar la selección, presione "GUARDA".



6 Seleccione "TODO" y presione **OK**.



- Aparecerá el número de discos necesarios para copiar los archivos. Prepare los discos según corresponda.
- Presione "COMPR." para comprobar el archivo a copiar.

7 Seleccione SÍ o NO y presione **OK**.



- Cuando se selecciona "SÍ", aparecerán los vídeos con similares fechas de grabación en grupos.
- Cuando se selecciona "NO", aparecerán los vídeos según las fechas de grabación.

8 Seleccione "EJECUTAR" y presione **OK**.



- Cuando aparezca "INTRODUCIR SIGUIENTE DISCO", cambie el disco.

9 Después de la copia, presione **OK**.



10 Cierre el monitor LCD y luego desconecte el cable USB.

PRECAUCIÓN:

- No apague la alimentación o quite el cable USB hasta que finalice la copia.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.

NOTA:

- Para comprobar el disco creado, seleccione "REPRODUCCIÓN" en el paso 1.