
No se pueden copiar imágenes fijas con una grabadora de DVD.

No se pueden copiar imágenes fijas utilizando una grabadora de DVD.
Cópielas a un PC.