


Preparando um Gravador de DVD (CU-VD3)


1 Feche o monitor LCD e conecte.



- ① Conecte o adaptador CA a filmadora.
- ② Conecte o Adaptador CA do Gravador de DVD.
- ③ Conecte o cabo USB do gravador de DVD nesta unidade.


• Consulte também o manual de instruções do gravador de DVD.

2 Insira um novo disco.



- ① Pressione o Botão ejetar para abrir a bandeja de disco.
- ② Puxe a bandeja completamente e carregue um novo disco corretamente.
- ③ Empurre a bandeja de disco até encaixar no lugar.

3 Abra o monitor LCD.



- O Menu CREATE DVD (Criar DVD) aparece.
- Enquanto o cabo USB é conectado, o menu CREATE DVD (Criar DVD) é exibido.

CUIDADO:

- Tenha certeza de desligar a energia quando conectar os dispositivos. Caso contrário choques elétricos ou mal funcionamento podem ocorrer.