## SLIDE SHOW EFFECTS (Efeitos digitais para exibição em slides)

Efeitos podem ser adicionados às transições da reprodução de exibição em slides.

Ajuste	Detalhes
SLIDE	Muda a tela através da transição da direita para a esquerda.
BLINDS	Muda a tela dividindo-a em faixas verticais.
CHECKER- BOARD	Muda a tela através da transição por um padrão de tabuleiro de jogo damas.
RANDOM	Muda a tela com um efeito aleatório de "SLIDE" (Deslize), "BLINDS" (Persianas), e "CHECKERBOARD" (Tabuleiro de jogo de damas).

## Exibindo o Item

1 Selecione o modo de reprodução.



2 Selecione o modo de foto.



3 Pressione o botão 📵 para exibir o menu.



4 Selecione "SLIDE SHOW EFFECTS" (Efeito de exibição em slides) e pressione ⊚.

